

# スノードロッパーのご利用について

運転手の皆様へ

スノードロッパーの高さ調節が必要な場合は

運転手さんご自身で行って頂けますようお願い致します。

(コンテナ天井の雪を落としてから搬入が原則となっております)



脇にあるチェンブロックで調整できます

(左右それぞれにあります)

使用後は元の高さに戻して下さい